Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:47

Link do produktu: https://sklep.toolstatic.com/quick-805a-kolba-kompletna-hot-air-do-stacji-quick-861dw-p-442.html



Quick 805A Kolba kompletna HOT AIR do stacji Quick 861DW

Cena brutto	**597,50 zł**
Cena netto	**485,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**202272**
Kod producenta	**202272**

Opis produktu

Kompletna rękojeść gorącego powietrza do stacji Quick 861DW — z przewodem i grzałką. Część zamienna, która przywraca stację do pracy bez wysyłania jej do serwisu.

Do czego służy

W stacjach hot air rękojeść zużywa się szybciej niż sama stacja: przewód pracuje przy każdym ruchu, grzałka utlenia się w wysokiej temperaturze, a dysze i uszczelnienia mają swoją żywotność. **Wymiana kompletnej kolby** jest tańsza i szybsza niż naprawa serwisowa.

Ta rękojeść pasuje do **Quick 861DW**. Przy uszkodzeniu przewodu, zatarciu dmuchawy lub przepaleniu grzałki wystarczy wpiąć nową kolbę i stanowisko wraca do pracy tego samego dnia.

Cechy modelu

- Kompletna rękojeść HOT AIR z przewodem
- Przeznaczona do stacji Quick 861DW
- Zawiera grzałkę i dmuchawę
- Wymiana bez ingerencji w stację bazową
- Część oryginalna Quick

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Quick
Model	805A
Typ	kolba kompletna HOT AIR
Przeznaczenie	stacja Quick 861DW
Zawartość	rękojeść z przewodem i grzałką
Nr katalogowy	202272

Co jest w zestawie

- Kompletna rękojeść HOT AIR z przewodem

Kiedy wymienić kolbę

Objawy, przy których wymiana rękojeści jest tańsza niż diagnostyka: brak nadmuchu przy działającym wyświetlaczu,

przerywany kontakt przy poruszaniu przewodem, spadek temperatury mimo prawidłowej nastawy, głośna lub zacinająca się dmuchawa.

Przed wymianą sprawdź drożność dyszy — zatkana dysza daje objawy podobne do uszkodzonej dmuchawy, a kosztuje ułamek ceny kolby.

Najczęstsze pytania

Czy ta kolba pasuje do innych stacji Quick?

Jest przeznaczona do stacji **Quick 861DW**. Rękojeści hot air nie są uniwersalne między seriami — różnią się złączem, sposobem sterowania grzałką i sterowaniem dmuchawą. Przed zamówieniem potwierdź model stacji.

Czy wymianę mogę wykonać samodzielnie?

Tak — kolba jest częścią wymienną, wpinaną w gniazdo stacji. Nie wymaga to otwierania obudowy ani ingerencji w elektronikę. Przed wymianą odłącz stację od zasilania i pozwól rękojeści całkowicie ostygnąć.

Czy stacja nadaje się do lutowania bezołowiowego?

Tak. Stopy SAC topią się w 217–220 °C i wymagają nastawy grota rzędu 350–380 °C, co mieści się w zakresie tej stacji. Przy pracy bezołowiowej licz się z 2–3 razy szybszym zużyciem grotów niż przy cynie z ołowiem — to normalne zjawisko wynikające z wyższej temperatury i szybszego utleniania.

Jak dobrać grot do tej stacji?

Wbrew intuicji dobiera się **największy grot, który zmieści się przy złączu**, a nie najmniejszy. Ciepło płynie przez powierzchnię styku, więc szeroki grot ścięty skraca czas kontaktu i obniża realną temperaturę, jakiej doświadcza płytka. Grot igłowy zostaw do pracy między wyprowadzeniami o małym rastrze.

Czy potrzebuję odciągu oparów przy tej stacji?

Przy pracy dorywczej wystarczy wietrzenie. Przy codziennym lutowaniu — tak: dym znad grota to w ponad 95% aerozol z topnika, a kalafonia w formie wziewnej jest w UE sklasyfikowana jako czynnik uczulający drogi oddechowe. Na jedno stanowisko pracujące przez całą zmianę potrzeba realnie 80–120 m³/h.

Stację znajdziesz w kategorii stacje lutownicze. Do kompletnego stanowiska warto dobrać pochłaniacz oparów lutowniczych — dym z topnika nie znika sam — oraz matę ESD 30 × 20 cm pod kolbę. Jak dobrać moc i grot, opisaliśmy w poradniku Stacja lutownicza czy hot air.